保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い 上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大 切に保存してください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」 にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有 航空機用プラグアダプター *3(1) 料修理させていただきます。 延長コード(1)

静電気に関するご注意

空気が乾燥する時期に耳にピリピリと痛みを感じること がありますが、これはヘッドホンの故障ではなく人体に 蓄積される静電気によるものです。

静電気の発生しにくい天然素材の衣服を身に着けていた だくことにより軽減されます。

主な仕様

一般仕様 形式:

密閉ダイナミック型

ドライバーユニット: 13.5 mm、ドーム型 (CCAW 採用)

最大入力: 50 mW **インピーダンス**: 16 Ω (ON 時、1 kHz にて)

16 Ω (OFF 時、1 kHz にて) 音圧感度 98 dB/mW (ON 時) 99 dB/mW (OFF 時)

再生周波数帯域 10 ~ 22,000 Hz 総騒音抑制量 (TNSR) *1

約 10dB *2

約 1.2 m OFC リッツ線(ネックチェーン) コード

(コントロールボックス含む) プラグ 金メッキステレオミニプラグ DC 1.5 V (単 4 形乾電池× 1) 質量 約7gヘッドホン部 (コード含まず)

約 19 g コントロールボックス部 (電池含む、コー

ド含まず)

付属品

単4形乾雷池(1) イヤーピース(S、M、L各2) キャリングポーチ(1)

取扱説明書(保証書(1)

- *1 当社測定法による
- *2 当社規定の航空機シミュレートノイズ下における、ノイズキャン セリングON時と、ヘッドホンの非装着時との比較による値です。 総騒音抑制量約 10dB は音のエネルギーで約 90% の騒音低減に 相当します。
- *3 機内の音楽サービスによっては、対応ができない場合があります。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあり ますが、ご了承ください。

"ウォークマン"、"WALKMAN"、"WALKMAN" ロゴは、ソニー株 式会社の登録商標です。

ご注意

CE マークは主に EEA (European Economic Area) 各国など、法 律に定められた国においてのみ有効です。

△警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しか し、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災 や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故 を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 接続先の取扱説明書も必ずお読みください。
- 安全のための注意事項を守る。
- 故障したら使わない。
- 万一、異常が起きたら、ソニーの相談窓口またはお買い 上げ店に修理を依頼する。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしていま す。表示の内容をよく理解してから本文をお読みくださ



この表示の注意事項を守らないと、 火災、感電、破裂などにより死亡や 大けがなどの人身事故が生じます。



この表示の注意事項を守らないと、 火災や人身事故の原因となります。



この表示の注意事項を守らないと、 けがをしたり周辺の家財に損害を与え たりすることがあります。

行為を禁止する記号



運転中は使用しない

自動車やバイク、自転車などの運転中に、ヘッドホンは絶 対に使わないでください。交通事故の原因となります。

周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用 しない

歩行中でも音量を上げすぎるとまわりの音が聞こえなくなり 危険です。

また、このヘッドホンは周囲の音を低減するタイプですので、 警告音なども聞こえにくくなります。

踏み切りや横断歩道、駅のホーム、車の通る道、工事現場 など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使わないで ください。





⚠注意

大音量で長時間つづけて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴 力に悪い影響を与えることがあります。 耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。





はじめからボリュームを上げすぎない

突然大きな音が出て耳をいためることがあります。接続した 機器のボリュームは徐々に上げましょう。 とくに、MD、CDやDATなど、雑音の少ないデジタル機

器を聞くときにはご注意ください。 落としたりぶつけたりしない

故障の原因となります。



肌に合わないと感じたときは、使わない

肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師ま たはソニーの相談窓口、お買い上げ店にご相談ください。



◆本機を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに本機の使 用を中止してください。

電池についての 安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・ 誤飲による大けがゃ失明を避けるため、 下記の注意事項を必ずお守りください。

電池の種類については、電池本体上の表示をご確認くだ さい。

乾電池

アルカリ、マンガン

危険

乾電池が液漏れしたとき

乾電池の液が漏れたときは素手で液をさわらな

液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口 またはソニーサービス窓口にご相談ください。 液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるの で目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分 洗い、ただちに医師の治療を受けてください。 液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因に なるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症や けがの症状があるときには医師に相談してください。

⚠警告

- 小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届 くところに置かない。万が一飲み込んだ場合は、窒息や 胃などへの障害の原因になるので、直ちに医師に相談する。
- 機器の表示に合わせて+と-を正しく入れる。
- 充雷しない。
- 火の中に入れない。分解、加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの貴金属類と一緒に携帯・ 保管しない。ショートさせない。
- 液漏れした電池は使わない。
- 使いきった電池は取りはずす。長時間使用しないときも取 りはずす。

! 注意

- 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、 高温の場所で使用・保管・放置しない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。
- 指定された種類以外の電池は使用しない。

主な特長

本機は、外部の環境ノイズ(乗り物内の騒音や室内の空 調音など)と逆位相の音を出し、環境ノイズを低減させ、 小さい音量でもより明瞭に音楽を聴くことができるノイ ズキャンセリング機能を搭載したヘッドホンです。この 機能により、電車内などでも、音量を上げすぎずに音楽 を楽しめます。

- 電子回路の働きで周囲の騒音を約 90% 低減するノイズ キャンセリングヘッドホン(当社測定法による)
- 密閉型バーティカル・イン・ザ・イヤー方式採用により、 耳への負担が少なく快適で安定した装着性を実現
- 密閉度が高く、長時間使用でも快適で安定した装着性 を実現した、ハイブリッドイヤーピース採用
- ボタンを押している間、周囲の音が聞き取れるモニター 機能搭載
- 省電力化により電池持続時間が向上。単4形乾電池 1 本で約 100 時間のリスニングが可能
- 電源を切って、通常のヘッドホンとしても使用可能
- 航空機用プラグアダプター付属

製品登録のおすすめ

二一は、製品をご購入いただいたお客様のサポートの充 実を図るため、製品登録をお願いしております。詳しくは ウェブ上の案内をご覧ください。

パソコンから

http://www.sonv.co.ip/avp-regi/



携帯電話から 2次元コード対応のカメラつき携帯電話の 読み取り機能でご利用ください。

http://reg.msc.m.sony.jp/avp/

ノイズキャンセリング ヘッドホン

取扱説明書

SONY

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

4-144-623-03(1)

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取 り扱いかたを示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ、** 製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見 られるところに必ず保管してください。

MDR-NC33

©2009 Sony Corporation Printed in Malaysia



よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

http://www.sony.co.jp/support



FAX (共通) 0120-333-389


上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に [309]+[#]


ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

乾電池を入れる

1 コントロールボックス裏側にある電池ぶたを押し、 いっぱいにスライドさせて開ける。


電池ぶたを開ける前に、ふたのツメが見えているか確 認してください。






2 単 4 形乾電池 1 本をコントロールボックスに入れ

+-表示に合わせて正しく入れてください。



3 電池ぶたの位置を正しく合わせてから、スライド させて閉める。



乾電池の持続時間

乾電池の種類	持続時間 * ¹
ソニーアルカリ乾電池 単 4 形 LR03	約 100 時間 *2
ソニーマンガン乾電池 単 4 形 R03	約 50 時間 *2

- *1 1 kHz、0.1 mW + 0.1 mW 出力時
- *2 周囲の温度や使用状態により、上記の持続時間と異なる場合があ ります。

ご注意

本製品にはお客様にご利用いただくための乾電池を付属しています が、付属の乾電池は工場出荷時点に梱包されたものであり、お客様 がお買い上げになるまでの期間に消耗している場合があります。付 属の乾電池をご利用になられた場合、新しい乾電池の持続時間とし て本書に記載されている所定の持続時間に満たないことがありま

乾電池の交換時期

乾雷池が消耗してくると、コントロールボックスの POWER ランプが点滅したり、消えます。 乾電池が消耗してくると、ノイズキャンセリング効果が なくなります。

イヤーピースを装着する

イヤーピースが耳にフィットしていないと、適切なノイ ズキャンセル効果が得られない場合があります。快適な ノイズキャンセル効果とより良い音質を楽しんでいただ くためには、イヤーピースのサイズを交換したり、おさ まりの良い位置に調整するなど、ぴったり耳に装着させ るようにしてください。

お買い上げ時には、M サイズが装着されています。サイ ズが耳に合わないと感じたときは、付属のLサイズやS サイズに交換してください。内側の色でイヤーピースの サイズを確認してください。

イヤーピースがはずれて耳に残らないよう、イヤーピー スを交換する際には、ヘッドホンにしっかり取り付けて ください。取り付けを確実にするためにイヤーピースを 回転してください。

付属以外にも、S サイズより小さい SS サイズを別売りし ています。

イヤーピースのサイズ(内側の色)



小さい			大きい	
SS(別売)	S	M	L	
(赤)	(橙)	(緑)	(水色)	

イヤーピースをはずすときは


ヘッドホンを抑えた状態で、イヤーピースをねじりなが ら引き抜きます。



イヤーピースが滑ってはずれない場合は、乾いた柔らかい布でくる むとはずしやすくなります。

イヤーピースをつけるときは

ヘッドホンの突起部分が完全に隠れるまで、イヤーピー スの着色部分をねじりながら押し込んでください。







● 使いかた

音楽を聞く

1 聞きたい AV 機器を接続する。

2 ヘッドホンをつける。

耳に付けてください。

ください。

ネットワークウォークマンなど

"ウォークマン"などのヘッドホン

ジャック (ステレオミニジャック) へ

に直接つなぐとき

® の印のついた方を右耳に、 © の印のついた方を左

イヤーピースと耳の穴が密閉するように、差し込んで



ご注意

ー POWER ランプ ー POWER スイッチ

外部の音を注意して聞きたいときは

ボタンを押すと、押している間だけノイズキャンセリン グ効果がなくなり、外部の音を聞くことができます。 MONITOR ボタンを押している間は、再生音が聞こえな くなります。




• 付属のプラグアダプターは、航空機のデュアルジャックまたはス






ステレオミニジャック

- イヤーピースが耳にフィットしていないと、ノイズキャンセ リング効果が得られませんので、イヤーピースをおさまりの 良い位置に調整したり、ぴったりと耳に装着させるようにし てください。
- 装着時にこすれ音などがすることがありますが、製品には影 響ありません。



POWER ランプが点灯します。環境ノイズが低減され、 「OFF」のときよりも小さい音量で、より明瞭に音楽



4 接続した AV 機器を再生する。

POWFR スイッチを「ON」にしているときに MONITOR

航空機内で使用するときのご注意

テレオミニジャックに接続することができます。



• 航空機内で電子機器の使用が禁止されている場合や、機内の音楽 サービスを個人のヘッドホンで利用することが禁止されている場 合は、本機を使用しないでください。

万一異常が起きたら、ソニーの相談窓口またはお買い上 げ店に問い合わせてください。

お使いになったあとは

POWER スイッチを「OFF」にしておいてください。

ノイズキャンセリング機能とは

- ノイズキャンセリング機能は主に低い周波数帯域のノイズを打ち 消すもので、高い周波数帯域のノイズに対しては効果はありませ ん。また、すべての音が打ち消されるわけではありません。
- ヘッドホンのマイク部を手などで覆わないでください。ノイズ キャンセリング効果がなくなることがあります。



- ヘッドホンの付けかたによっては、ノイズキャンセリング効果が 減少することがあります。
- POWER スイッチを「OFF」にしたままでも音楽を聞くことがで きます。このとき、ノイズキャンセリング機能は働きません。
- POWER スイッチを「ON」にすると、サーという音がしますが、 ノイズキャンセリング機能の動作音で、故障ではありません。
- 静かな場所や、ノイズの種類によっては、ノイズキャンセリング効 果が感じられない、またはノイズが大きくなると感じる場合があり ます。その場合は、POWERスイッチを「OFF」にしてください。
- 携帯電話の影響により、ノイズが入ることがあります。この場合 は、携帯電話から本機を離してお使いください。
- ラジオなどを聞いているときにノイズが入る場合は、 接続している機器と本機のコントロールボックス部を 離してご使用ください。

持ち運ぶときは

付属のキャリングポーチには中仕切りがありますので、ヘッ ドホンとコントロールボックスを別々のスペースに収納で きます。

クリップの使いかた



コントロールボックスはクリップで胸ポケットなどに挟 むことができます。

► その他

取り扱い上のご注意

- 落としたりぶつけたりなどの強いショックを与えない でください。
- ユニット部はていねいに扱ってください。
- 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直射日光のあ たる場所には置かないでください。故障の原因となり
- 常に良い音でお聞きいただくために、プラグを時々柔 らかい布でからぶきし、清潔に保ってください。
- 汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。そ の際、ユニット部に息を吹きかけることはしないでく ださい。特に、プラグ部分を汚れたままにしておくと、 音質が悪くなったり、音がとぎれたりすることがあり ます。
- スをはずし、うすめた中性洗剤で手洗いしてください。 洗浄後は、水気をよくふいてからご使用ください。 • イヤーピースは長期の使用・保存により劣化する恐れ

イヤーピースのお手入れは、ヘッドホンからイヤーピー

- があります。 • イヤーピースはしっかり取り付けてください。イヤー
- ピースがはずれて耳に残ると、けがや病気の原因とな ることがあります。

イヤーピースは消耗品です。イヤーピースが破損し交換 する場合は、別売りの EP-EX10 シリーズ (SS、S、M、 L の各サイズ) をお買い求めください。

万一故障した場合は、内部を開けずに、ソニーの相談窓 口またはお買い上げ店にご相談ください。

故障とお考えになる前に

音が出ない。

- → ヘッドホンと AV 機器との接続を確認する。
- → ヘッドホンにつないだ AV 機器の電源が入っているか確認する。 → つないだ機器の音量を上げる。

電源が入らない。

→ 乾電池が切れているか (POWER ランプが消えているか) 確認 する。乾電池を新しいものと交換する。

接続しているラジオ、TV などが受信できな い、またはノイズが入る。

→ 接続している機器と本機のコントロールボックス部を離す。